



ecoSTER TOUCH

Панель удалённого управления с функцией комнатного термостата



ecoSTER TOUCH - панель удалённого управления работой котла с функцией комнатного термостата. Позволяет просматривать и изменять все доступные параметры контроллера (котла, теплового насоса и тд.). Также даёт возможность выбора различных режимов работы, информирует о сигналах тревоги и уровне топлива. Дополнительно, позволяет настроить индивидуальное расписание дневных и ночных температур. Работает только с контроллерами компании PLUM. В погодозависимой регуляции котла и смесительных контуров, автоматически повышает кривую нагрева в целях подогрева котла или смесительного контура. Встроенный «гостиничный» режим, который блокирует меню контроллера котла и других термостатов в данном устройстве.

Преимущества

- Центральное управление отопительной системой
- Функция комнатного термостата
- Кастомизация продукта под определённого клиента
- Интуитивный интерфейс сенсорной панели
- Уникальный дизайн
- Индивидуальное расписание выбора температур
- Информация о сигналах тревоги и уровне топлива
- Обновление программного обеспечения с помощью карты microSD
- Выбор различных режимов работы





Режимы работы



Расписание Заданная температура в помещении устанавливается по расписанию.



Экономный Контроллер работает постоянно с заданной экономной температурой.



Комфортный Контроллер работает постоянно с заданной комфортной температурой.



Выход из дома Можно, однократно заменить значение установленной температуры в течение заданного периода от 1ч до 60ч экономной температурой.



Проветривание При выборе данного режима закроются все смесительные клапана и выключатся насосы на запрограммированный период времени от 1мин до 60мин.



Вечеринка Можно, однократно заменить значение установленной температуры любым другим значением в течение заданного периода от 1ч до 48ч.



Отпуск Можно, однократно заменить значение установленной температуры в помещении на постоянное значение в период от 1 до 60 дней. Функция полезна в случае отъезда в отпуск.



Антизамерзание Контроллер работает с постоянной температурой. Выбор данного режима вызовет, дополнительно в настройках контроллера ecoMAX, настройку заданной температуры ГВС на 8°C



Позволяет однократно нагреть бойлер ГВС После включения данного режима необходимо настроить время работы от 0ч до 60ч. Во время работы данного режима ночные снижения и работа циркуляционного насоса по расписанию выключены.

Схема подключения

